

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

### ΒΗΜΑ 1<sup>ο</sup>

#### Εγγραφή νέου μέλους


Αν είστε νέος χρήστης και εισέρχεστε για πρώτη φορά στο MapShop, δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν. Ο Browser που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την αναβάθμιση του χάρτη σας πρέπει να είναι μόνο ο **Mozilla Firefox**.

Αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στο MapShop, παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση του E-mail που έχετε καταχωρήσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας και τον προσωπικό σας κωδικό.

### ΒΗΜΑ 2<sup>ο</sup>

#### Αναβάθμιση του Χάρτη της Κύπρου Geomatic Maps

Πατήστε στο **Αναβάθμιση Χάρτη** που βρίσκεται κάτω αριστερά στην αρχική σελίδα για να κατευθυνθείτε στη σελίδα αναβάθμισης του κυπριακού σας χάρτη.



The screenshot shows the Geomatic MapShop website interface. At the top, there is a navigation menu with links for Home, Επικοινωνία, Ο Λογαριασμός μου, Οι Συσκευές μου, Οι Χάρτες μου, and Έξοδος. Below the menu is a banner for a Garmin nūvi 3490LMT device. The main content area is divided into three columns, each representing a different upgrade option:

- Κατηγορίες:** Χάρτες για συσκευές Garmin
- Δημοφιλή:**
  - Cyprus GeomaticMaps (one-off)
  - Upgrade to Lifetime Updates

The three main upgrade options are:

- Cyprus GeomaticMaps (one-off):** Έρχεται σύντομα... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Cyprus Geomatic Maps (Lifetime Updates):** Έρχεται σύντομα... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Upgrade to Lifetime Updates:** Έρχεται σύντομα... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

At the bottom, there are three sections:

- Υπηρεσίες:**
  - Αναβάθμιση Χάρτη (highlighted with a red circle)
  - Αναλυτική Αναφορά Χάρτη
  - Αναβάθμιση Λογισμικού Garmin
- Κατασκευαστές:** Geomatic Technologies
- Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:**
  - Geomatic Technologies
  - Cyprus GeomaticMaps™
  - Garmin Cyprus

Εάν είναι η πρώτη φορά κάνετε αναβάθμιση του χάρτη σας από το MapShop, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το "Garmin Communicator Plugin".



## Οι Χάρτες μου - Εγκαταστάσεις & Αναβαθμίσεις


**Οδηγίες**

Στη σελίδα αυτή θα μπορέσετε να εκτελέσετε αναβάθμιση, ή πρώτη εγκατάσταση ενός προϊόντος που έχετε αγοράσει, στη συσκευή σας. Παρακαλούμε συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή και πατήστε το κουμπί "Εύρεση Συσκευής". Για αναβάθμιση SD κάρτας χρησιμοποιείστε card reader. Μόλις η συσκευή σας/SD κάρτα εντοπιστεί, ακολουθήστε τις οδηγίες.


**Έλεγχος Συσκευής**


Προκειμένου να λειτουργήσει η σελίδα αυτή απαιτείται να έχετε εγκαταστήσει το Garmin Communicator plugin. **Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση για να συνεχίσετε.**

Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του plugin και επανεκκινήστε τον browser σας.



Πραγματοποιήστε ξανά είσοδο στο προσωπικό σας λογαριασμό στο MapShop και κατευθυνθείτε στην σελίδα "Οι Χάρτες μου". Μετά την εγκατάσταση του plugin, θα πρέπει καταρχήν να το ενεργοποιήσετε στην σελίδα μας. Η ενεργοποίηση γίνεται με την επιλογή "Allow" ή "Allow and Remember" όπως παρουσιάζεται στις πιο κάτω εικόνες. Πιθανόν να χρειαστεί να ανανεώσετε την ιστοσελίδα (Refresh) για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίησή του.





Για να βεβαιωθείτε ότι το plugin εγκαταστάθηκε με επιτυχία θα πρέπει να εμφανίσει το κουμπί “Εύρεση Συσκευής”. Αν όχι, βεβαιωθείτε ότι ο Browser επιτρέπει στο plugin να τρέξει με αλλαγή στις ρυθμίσεις ασφαλείας.

#### Οι Χάρτες μου - Εγκαταστάσεις & Αναβαθμίσεις

**Οδηγίες**

Στη σελίδα αυτή θα μπορείτε να εκτελέσετε αναβάθμιση, ή πρώτη εγκατάσταση ενός προϊόντος που έχετε αγοράσει, στη συσκευή σας. Παρακαλούμε συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή και πατήστε το κουμπί “Εύρεση Συσκευής”. Για αναβάθμιση SD κάρτας χρησιμοποιήστε card reader. Μόλις η συσκευή σας/SD κάρτα εντοπιστεί, ακολουθήστε τις οδηγίες.

**Έλεγχος Συσκευής**


Αναθέτειτε την έκδοση 4.0.4.0 του Garmin Communicator plugin.  
Συνδέστε τη συσκευή σας και πατήστε το κουμπί “Εύρεση Συσκευής”

- Ενώστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας με τη χρήση του κατάλληλου καλωδίου USB.
- Αν ο χάρτης της Κύπρου είναι εγκατεστημένος σε **SD Card**, εισάγετε την SD Card σε ένα card reader για να μπορέσετε να συνεχίσετε με την αναβάθμιση του χάρτη σας.

#### Αναβάθμιση του Χάρτη της Κύπρου που είναι εγκατεστημένος σε **Συσκευή Garmin**

Πατήστε το κουμπί **Εύρεση Συσκευής**. Εάν δεν έχετε ποτέ συσχετίσει τη συσκευή αυτή με το λογαριασμό σας στο MapShop, προχωρήστε με την συσχέτιση, προκειμένου να μπορείτε να εγκαταστήσετε το χάρτη.

Όταν συσχετίσετε τη συσκευή προχωρήστε με την αναβάθμιση του χάρτη σας, επιστρέφοντας στο **Οι Χάρτες μου, Εύρεση Συσκευής** και στη συνέχεια το κουμπί **Αναβάθμιση**.



**Κατηγορίες**

Χάρτες για συσκευές  
Garmin

**Δημοφιλή**

1. Cyprus GeomaticMaps (one-off)
2. Upgrade to Lifetime Updates

**Οι Χάρτες μου - Εγκαταστάσεις & Αναβαθμίσεις**

**Οδηγίες**

Στη σελίδα αυτή θα μπορείτε να εκτελέσετε αναβάθμιση, ή πρώτη εγκατάσταση ενός προϊόντος που έχετε αγοράσει, στη συσκευή σας. Παρακαλούμε συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή και πατήστε το κουμπί "Εύρεση Συσκευής". Για αναβάθμιση SD κάρτας χρησιμοποιείται card reader. Μόλις η συσκευή σας/SD κάρτα εντοπιστεί, ακολουθήστε τις οδηγίες.

**Έλεγχος Συσκευής**

Εντοπίστηκε: 1 συσκευή

Επιλογή Συσκευής:

**nūvi 200 (Unit ID 3458870146)**

Έχετε δικαίωμα αναβάθμισης του χάρτη Cyprus GeomaticMaps™ σε αυτή τη συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
Με το πάτημα του κουμπιού 'Αναβάθμιση' παρακάτω, δηλώνετε ότι συναινείτε να πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του χάρτη στη συσκευή σας.

**Αναβάθμιση Χάρτη της Κύπρου που είναι εγκατεστημένος σε SD Card**

Στην περίπτωση που ο χάρτης της Κύπρου είναι εγκατεστημένος σε **SD Card**, πατήστε το κουμπί εύρεση συσκευής, επιλέξτε "Memory Card" και ακολούθως ακολουθήστε τις οδηγίες αναβάθμισης που σας δίνονται από κάτω.

**Έλεγχος Συσκευής**

Εντοπίστηκε: 1 συσκευή

Επιλογή Συσκευής:

**Memory Card (H:)**

Κάρτα SD.  
Εάν ο χάρτης σας είναι εγκατεστημένος σε αυτή την κάρτα SD, προκειμένου να τον αναβαθμίσετε ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται εδώ.

**ΒΗΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Ασφαλής Κατάργηση**

Όταν τελειώσετε με την αναβάθμιση του χάρτη σας, κάντε ασφαλή κατάργηση της συσκευής ή του Card Reader σας.

